


iBayGrillParts.com 888-634-4289



# VCS300 / VCS400

Ref.	Description / Description / Descripción	Qty. / Quantité / Cant.	VCS400
1.	Burner Main Angle Assy - Long Electrode / Brûleur-électrode long / Quemador-electrodo largo	2/2	91D0132
2.	Burner Main Angle Assy - Short Electrode / Brûleur-électrode court / Quemador-electrodo corto	1/2	91D0133
3.	Gasket Burner HBQ / Joint de brûleur / Empaque del quemador	3/4	5000892
4.	Flash Tube - H3 / Tube d'allumage / Tubo de chispa - H3	1	n/a
4a.	Flash Tube - H4 / Tube d'allumage / Tubo de chispa - H4	1	50000879
5.	Console W/Rivnut Assy VC 4 Burner / Consoler l'assemblée VC 4 brûleur / Consuele la asamblea VC 4 quemador	1	91D0150
5a.	Console W/Rivnut Assy VC 3 Burner / Consoler l'assemblée VC 3 brûleur / Consuele la asamblea VC 3 quemador	1	n/a
6.	Ignitor Push Button BBQ / Allumeur bouton / botones del encendedor	1	50002788
7.	Ignitor Plate / Plaque de l'allumeur / Placa del encendedor	1	50002533
8.	Ignitor Assy Kit (w/Wires) / Nécessaire d'allumage (avec fils) / Kit del ensamble del encendedor (c/cables)	1	50001619
9.	Hose Regulator / Tube flexible / Manguera reguladoe	1	91D0111
10.	Bezel Assy - Backlit / Enjoliveur / Bisel	2	50003002
11.	Knob St. Assy - Gray / Bouton - gris / Perilla - gris	2	50003984
12.	Knob St. Long Stem - Gray / Bouton - long - gris / Perilla - largo - gris	3	50004325
13.	Harness 3 Burner w/Rotisserie / Câblage-3 brûleur avec tournebroche / Arnés-quemador c/rotisserie	1	n/a
13a.	Harness 4 Burner w/Rotisserie / Câblage-4 brûleur avec tournebroche / Arnés- 4 quemador c/rotisserie	1	50004266
14.	Kit VC Light / Nécessaire électrique / Kit de la luz	1	20300400
15.	Condiment Tray Left / Plateau de condiment - gauche / Bandeja de condimento - izquierda	1	91D0136
16.	Condiment Tray Right / Plateau de condiment - droit / Badeira de condimento-derecha	1	91D0137
17.	Kit Smoker Box / Kit de boîte de fumeur / Kit de la caja del fumador	1	50004555
18.	Hose Plug // Tuyau / enchufe la manguera	1	50001092
19.	Accessory Shelf / Tablette accessoire / plataforma de accesorios	1	20300520
20.	Kit Shelves Left / Kit de tablette latéral gauche / Kit de los repisa lateral izquierda	1	91D0110
21.	Kit Shelves Right / Kit de tablette latéral droite / Kit de los repisa lateral derecha	1	91D0141
22.	Towel Bar Left / Barre de serviette - gauche / Barra de la toalla - izquierda	2	50004320
23a.	Side Burner Assy LP VC / Brûleur latéral GPL/ Quemador lateral LP	1	20300621
23b.	Side Burner Assy Nat. VC / Brûleur latéral naturel / Quemador lateral nat.	1	20300622
24.	Cover S/B Assy / Couvercle brûleur latéral / Cubierta del ensamble quemador lateral	1	91D0130
27.	Wire Electrode Rotiss 55" / électrode tournebroche 140 cm / Electrodo rotisserie 55"	1	50003473
28.	Plate Heat / Plaque de chauffe / Placa del calefactor	3/4	50000777
29.	Tube & Orifice Assy 4 Burner LP 1.15 mm / Tube et orifice - 4 brûleurs LP / Ensamble del tubo y orificio - 4 quemadors LP	1	50004143
29a.	Tube & Orifice Assy 4 Burner Nat. #51 / Tube et orifice - 4 brûleurs Naturel / Ensamble del tubo y orificio - 4 quemadors-Natural	1	50004144
30.	Rotisserie Assy / Tournebroche / Rotisserie	1	50003500
31.	Cook Grates 4/5 VC-Enamel / Grille de cuisson-émailée / Regilla de cocimiento-recubierta	2/3	50004319
32.	Wire Connector 33-S/B LP/ Fils connecteur - LP / Alambre conector LP	1	50001668
33.	Door Upper Brace 3B SS / Porte attache supérieure / Puerta el refuerzo superior	1	n/a
33a.	Door Upper Brace 4B SS / Porte attache supérieure / Puerta el refuerzo superior	1	20300404
33b.	Door Upper Brace 3B Black / Porte attache supérieure noir / Puerta el refuerzo superior negro	1	n/a
33c.	Door Upper Brace 4B Black / Porte attache supérieure noir / Puerta el refuerzo superior negro	1	91D0116
34.	Magnet Snap-In / Aimant / Imán	2	50002033
35.	Grease Cup Drawn / Récipient à graisse / Recipiente para grasa	1	50001845
36.	Bezel Temperature Gauge / Enjoliveur indicateur température / Bisel calibrador temperature	1	20300395
37.	Back Panel Black 3B Model / Panneau arrière noir / Entrepaño posterior negro	1	n/a
37a.	Back Panel Black 4B Model / Panneau arrière noir / Entrepaño posterior negro	1	50004232
38.	Snap Bushing 2" (Natural) / Douille 2 po (naturel) / Buje 2" (natural)	1	50002490
39.	Bottom Door Magnet (not shown) / Aimant / Imán	2	20300410
40.	Door Assy Left 3B SS / Porte assemblage brûleur latéral gauche / Puerta ensamble quemador lateral izquierda	1	n/a
40a.	Door Assy Left 4B SS / Porte assemblage brûleur latéral gauche / Puerta ensamble quemador lateral izquierda	1	20300402
40b.	Door Assy Right 3B SS / Porte assemblage brûleur latéral droite / Puerta ensamble quemador lateral derecha	1	n/a

# VCS300 / VCS400

Ref.	Description / Description / Descripción	Qty. Quantité Cant.	VCS400
40c.	Door Assy Right 4B SS / Porte assemblage brûleur latéral droite / Puerta ensamble quemador lateral derecha	1	20300402
40d.	Door Assy Left 3B black / Porte assemblage brûleur latéral noir gauche / Puerta ensamble quemador lateral izquierda negro	1	n/a
40e.	Door Assy Left 4B Black / Porte assemblage brûleur latéral noir gauche / Puerta ensamble quemador lateral izquierda negro	1	91D0121
40f.	Door Assy Right 3B Black / Porte assemblage brûleur latéral noir droite / Puerta ensamble quemador lateral derecha negro	1	n/a
40g.	Door Assy Right 4B Black / Porte assemblage brûleur latéral noir droite / Puerta ensamble quemador lateral derecha negro	1	91D0121
41.	Handle Curved 128mm C-C / Poignée courbée / Maneje curvo	2	50004204
42.	Side Panel Right SS / Panneau latéral droite / Entrepaño lateral derecha	1	20300389
42a.	Side Panel Right Black / Panneau latéral noir droite / Entrepaño lateral derecha negro	1	91D0117
43.	Side Panel Left SS / Panneau latéral gauche / Entrepaño lateral izquierda	1	20300390
43a.	Side Panel Left black / Panneau latéral noir gauche / Entrepaño lateral izquierda negro	1	91D0118
48.	Grease Tray 3B Model / Tôle à graisse brûleur latéral / Recipiente para grasa quemador lateral	1	n/a
48a.	Grease Tray 4B Model / Tôle à graisse brûleur latéral / Recipiente para grasa quemador lateral	1	50004259
49.	Rear Lid Assy 3B Model / Couvercle arrière / Ensemble de la tapa posterior	1	n/a
49a.	Rear Lid Assy 4B Model / Couvercle arrière / Ensemble de la tapa posterior	1	50004168
50.	Warm Rack 3B Model / Grille de réchaud / Estante de calentamiento	1	n/a
50a.	Warm Rack 4B Model / Grille de réchaud / Estante de calentamiento	1	91D0105
51.	Front Lid Assy / Couvercle avant / Ensemble de la tapa frontales	1	20300405
51a.	Front Lid Assy - Mica Black / Couvercle avant noir / Ensemble de la tapa frontales negro	1	20300406
52.	Hardware Lid Set / Fixations, couvercle / Accesorios, juego de tapas	1	50000355
53.	Lid Bumper (Set of 6) / Butoirs de couvercle, jeu de 6 / Defensas de las tapas, juego de 6	1	50000365
54.	Logo Assy VC / Logo / Logo tipo	1	20300393
55.	Gauge Temp (Middle Range) / Indicateur, température / Calibrador, temperatura	1	20300394
56.	Electrode-Main-Long / électrode-principal-court / Electrodo-principal-corto	2/2	91D0108
57.	Electrode-Main-Short / électrode-principal-long / Electrodo-principal-largo	1/2	91D0109
58.	Electrode-Side Burner / électrode - brûleur latéral / Electrodo - quemador lateral	1	50000115
58a.	Electrode / électrode / Electrodo	1	91D0107
59.	Valve S/B-H-Propane / Vanne du brûleur propane / Válvula del quemador LP	1	50001046
59a.	Valve S/B-H-Natural / Vanne du brûleur naturel / Válvula del quemador natural	1	50001045
60.	Knob-Valve Side Burner / Bouton-soupape brûleur latéral / Perilla-válvula quemador lateral	1	50000113
61.	Burner S/B H / Brûleur latéral / Quemador lateral	1	50001044
62.	Grate S/B Black / Grille noir / Rejilla negro	1	50001035
63.	Connector Hose-Natural / Tube flexible naturel / Manguera natural	1	91D0112
64.	Natural Gas Hose 12' / Tuyau de gaz 3.7 m / Manga de gas 12'	1	91D0126
65.	Rotisserie Kit (Motor-Brackets) / Trousse du tournebroche / Equipo rostizador	1	91D0134
66.	Battery Shroud Assy / Pile couvercle / Bateria manto	1	50004272
67.	Rotisserie Motor / Moteur de tournebroche / Motor del rostizador	1	91D0131
68.	Curved Handle VC Grip Set / Poignée courbée / Maneje curvo	1	50004404
69.	Adjustable Leveling Glide (Set of Four) / Niveau réglable / Nivel ajustable	1	50004384
70.	Caster 3" 1/4" Swivel Plate (150 lbs.) / Roulette, plat de pivot / Ruedas giratorias	2	50004255
71.	Caster 3" 1/4" Swivel Plate (150 lbs.) w/Brake / Roulette, plat de pivot avec frein / Ruedas giratorias con el freno	2	50004256
72.	Electrode Rotisserie / électrode du tournebroche / Electrodo del rostizador	1	50003472
73.	Hardware Bag Side Shelf / Sachet de fixations / Bolsa de accesorios	1	91D0140
74.	Hinge 20 Ga, 20 1/2" Long SS / Charnière 20 1/2 po / Bisagra 20 1/2"	2	20300623
74a.	Hinge 20 Ga, 20 1/2" Long black / Charnière 20 1/2 po noire / Bisagra 20 1/2" negro	2	20300624
75.	Spit Rod H4 (29" Long) / Tige à rôtir 29 po / Jabalina del rostizador 29"	1	20300398
76.	Cylinder Retainer / Fixation de la bouteille de gaz / Retenedor de cilindro	1	50002888
77.	Nylon Cable Clamp 9/16 ID LP / Collier / Abrazadera para cable	1	50004269
78.	Nylon Cable Clamp 3/4" ID Nat. / Collier / Abrazadera para cable	1	50004667
79.	Hardware Bag Casters/Skirt / Sachet de fixations / Bolsa de accesorios	1	91D0155
80.	Grease Cup Holder / Support de récipient à graisse / sujetador de recipiente para grasa	1	50004258
82.	Bezel Long Stem Assy - Backlit / Enjoliveur / Bisel	3/2	50004328
83.	Utensil Hook / Crochet pour ustensile / Ganchos para utensilios	3	50004417
84.	Bracket Spit Rod Storage / Stockage de tige à rôtir / Almacenaje para del rostizador	2	50004310

# VCS300 / VCS400

Ref.	Description / De description / Descripción	Qty. Quantité Cant.	VCS400
85.	Valve Straight Manifold Assy w/rotiss LP / <i>Soupape collecteur avec rôtissoire propane</i> / Válvula ensamble del distribuidor w/rotisserie propano	1	50004139
85a.	Valve Straight Manifold Assy w/rotiss Nat / <i>Soupape collecteur avec rôtissoire gaz naturel</i> / Válvula ensamble del distribuidor w/rotisserie natural	1	50004140
86.	Support Rotiss Spit Rod / <i>Support - cracher tige de rôtissoire</i> / Soporte - Escupa barra rotisserie	1	50000399
87.	Bracket Motor Rotisserie / <i>Support - Moteur de rôtissoire</i> / Soporte - Motor de rotisserie	1	50004275
88.	Battery Case / <i>Case de pile</i> / Caso de batería	1	50003110
89.	Snap Bushing 3" / <i>Douille 3 po</i> / Buje 3"	1	50002914
90.	Rotisserie Fork Kit / <i>Rotisserie fourche trousse</i> / Rotisserie kit de horquilla	1	50004840
91.	Corner Post SS / <i>Coin SS</i> / Esquina SS	4	20300399
91a.	Corner Post Black / <i>Coin noir</i> / Esquina negro	4	91D0114
92.	Cart Front Panel / <i>panier panneau avant</i> / panel frontal de la cesta	1	20300407
93.	Bottom Panel / <i>panneau avant</i> / parte inferior del panel	1	50004233
94.	Cart Side Panel / <i>panier panneau latéral</i> / panel lateral de compra	1	20300397
	User's Guide VCS 2010 / <i>Manuel de l'utilisateur VCS 2010</i> / Manual des Usuario VCS 2010	1	20300447
	VC300/400 Assembly Procedures / <i>VC300/400 Assemblage</i> / Procedimientos de ensamblaje VC300/400	1	20300448
	VC300/400 Parts List / <i>Liste des pièces</i> / Lista de piezas	1	20300419
	Optional: VC Deluxe BBQ Cover - 3 Burner / <i>Couvercle</i> / Cubierta	1	--
	Optional: VC Deuxe BBQ Cover - 4 Burner / <i>Couvercle</i> / Cubierta	1	VC08C4

## Hardware Detail / Détails sur les articles de quincaillerie / Detalle de piezas




50001176

1/4-20 Flange Nut (Qty. 16)  
1/4-20 Écrou (Qté. 16)  
1/4-20 Tuerca (Qty. 16)




50004268

10-24 x 3/8" Machine Screw (Qty. 2)  
10-24 x 3/8 po Vis de machine (Qté. 2)  
10-24 x 3/8" Tornillo de la máquina (Qty. 2)



50000337

10-24 x 1/2" Screw (Qty. 12/17)  
10-24 x 1/2 po Vis (Qté. 12/17)  
10-24 x 1/2" Tornillo (Qty. 12/17)



50001383

1/4-20 x 1 1/2" Screw (Qty. 8)  
1/4-20 x 1 1/2 po Vis (Qté. 8)  
1/4-20 x 1 1/2" Tornillo (Qty. 8)



50004317 (Optional)

1/4-20 Leveling Glide (Qty. 4)  
1/4-20 Niveau réglable (Qté. 4)  
1/4-20 Nivel ajustable (Qty. 4)



50000182 (for VCS400)

10-24 K-Lock Nut (Qty. 2)  
10-24 K-Lock Écrou (Qté. 2)  
10-24 K-Lock Tuerca (Qty. 2)

### Fuel Conversion Kits

Conversion Kit, VCS 3 Burner, LP to NG  
Conversion Kit, VCS 3 Burner, NG to LP  
Conversion Kit, VCS 4 Burner, LP to NG  
Conversion Kit, VCS 4 Burner, NG to LP

Kit #20300525  
Kit #20300526  
Kit #20300523  
Kit #20300524